

ДИАГНОСТИРОВАНИЕ СИСТЕМЫ

W202 с кодом 581 «Автоматический климат-контроль»

Действительные значения

(значения датчиков и некоторые параметры системы)

1. Зажигание: **ВКЛ.**
2. Установить индикацию температуры **22°C**
3. Функциональную кнопку **«REST»** нажимать > 6 с.
4. При нажатии кнопки **«ВЕНТИЛЯТОР +»** появляется следующий по величине числовой код (см. таблицу).
5. Конец контрольной программы: нажать кнопку **«REST»**

№ на дисплее	Действительное значение
1	Датчик температуры воздуха в салоне
2	Датчик температуры наружного воздуха
3	Датчик температуры теплообменника
4	–
5	Датчик температуры испарителя
6	Датчик температуры охлаждающей жидкости, система кондиционирования воздуха
7	Давление хладагента в бар, например, 4 = 4 бар
8	Датчик температуры хладагента, например, 23 = 23 °C
9	Резервный
10	Управляющее напряжение вентилятора 0.8 (MIN) – 6.0 (MAX)
11	–
12	–
20	Управляющий ток дополнительного вентилятора, например, 7 = 7 mA
21	Число оборотов вала двигателя, например, 000.. 999 (x 100)
22	Скорость движения, например, 155 (км/ч)
23	Зажим 58d, например, 99.0 = 99 % рабочего напряжения
24	–
Далее	Состояние программного обеспечения