

Техническое обслуживание

S-class (w220)

кроме кода Z04 и Z07

Объем работ по ТО:

A	B	Выполнить	Примечания
	<input checked="" type="checkbox"/>	Проверка тормозной системы на испытательном стенде	
Салон			
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Звуковой сигнал, световой сигнал, аварийная световая сигнализация, указатели поворота	
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Контрольные лампы, подсветка органов управления и освещение салона	
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Наружное освещение (передние и задние световые приборы)	
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Стеклоочиститель, стеклоомыватель	
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Фарочиститель	
	<input checked="" type="checkbox"/>	Ремни безопасности и замки ремней безопасности: проверка отсутствия внешних повреждений / функц. проверка	
	<input checked="" type="checkbox"/>	Замена пылевого фильтра	
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Сброс сервисной индикации в комбинации приборов	
Колеса, тормозные механизмы			
	<input checked="" type="checkbox"/>	Демонтаж / монтаж колёс, при необход. перестановка, кроме а/м с комбинированным комплектом шин	
	<input checked="" type="checkbox"/>	Проверка толщины фрикционных накладок тормозных колодок передних и задних колёс	
	<input checked="" type="checkbox"/>	Проверка толщины и состояния тормозных дисков передних и задних колёс	
	<input checked="" type="checkbox"/>	Проверка шин на отсутствие повреждений и растрескивания	
	<input checked="" type="checkbox"/>	Измерить остаточную глубину протектора в мм и записать	
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Давление в шинах откорректировать и записать	
Нижняя часть автомобиля			
	<input checked="" type="checkbox"/>	Контроль всех видимых деталей на отсутствие утечек и повреждений. При утечке жидкости выявить и устранить её причину	
	<input checked="" type="checkbox"/>	Проверка зазора в шаровых шарнирах переднего моста, проверка резиновых защитных чехлов	
	<input checked="" type="checkbox"/>	Проверка зазора в шаровых шарнирах передней и задней поперечных рычажных тяг. проверка резиновых защитных чехлов	
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Проверить герметичность и надежность затяжки крепежных болтов виброгасителей рулевого управления.	а/м с окончанием VIN до 137742
Моторный отсек			
	<input checked="" type="checkbox"/>	Контроль всех видимых деталей на отсутствие утечек и повреждений. При утечке жидкости выявить и устранить её причину	
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Замена масла в двигателе и масляного фильтра	
Проверка, корректировка уровня жидкостей:			
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Система охлаждения двигателя	
	<input checked="" type="checkbox"/>	Система АВС	
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Гидропривод тормозного управления	
	<input checked="" type="checkbox"/>	ГУР	
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Стеклоомыватель	
		При утечке жидкости выявить и устранить её причину	
	<input checked="" type="checkbox"/>	Проверка поликлинового ремня на отсутствие износа и повреждений на видимых участках	
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Прочистить отверстие для слива воды в воздухозаборном и водосборном коробе	
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Проверка замка и предохранительного крюка капота	
	<input checked="" type="checkbox"/>	Слить воду из топливного фильтра	Двиг. 648 с кодом U41
Передняя/задняя часть автомобиля			
	<input checked="" type="checkbox"/>	Проверка системы регулировки угла наклона фар	кроме а/м с ксенон. фарами
	<input checked="" type="checkbox"/>	Проверка, регулировка света фар	
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Щётки стеклоочистителя проверить, при необходимости заменить	

Багажник			
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Проверка, корректировка уровня электролита в АКБ	кроме АКБ с абсорбированным электролитом
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Давление в шине запасного колеса откорректировать и записать	
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Проверка освещения багажника	

Дополнительные работы:

Выполнить	Примечания
Однократно при первом ТО	
Заменить реле воздушного насоса	двиг. 275.980
Однократно при первом техобслуживании "В"	
Фильтрующий элемент воздушного фильтра перевернуть на 180 градусов относительно продольной оси	двиг. 648
Однократно при пробеге 60.000 км	
Заменить масло в раздаточной коробке	а/м с 4-Matic
Заменить масло и масляный фильтр в АКПП	АКПП 722.6/9
При разнице свыше 30.000 км / 2 года после последней проверки	
Выполнить смазку и функциональную проверку тягово-сцепного устройства со съёмным шаровым пальцем и автоматической блокировкой	
При разнице свыше 50.000 км после последней замены	
Фильтрующие элементы с активированным углем заменить	
При разнице свыше 60.000 км / 4 года после последней замены	
Замена замена поликлинового ремня компрессора	двиг. 113.991
Замена натяжителя поликлинового ремня	двиг. 275
Замена фильтрующего элемента воздушного фильтра	двиг. 113.991
При разнице свыше 80.000 км после последней проверки	
Состояние эластичных муфт карданного вала проверить	
При разнице свыше 80.000 км / 4 года после последней замены	
Замена топливного фильтра	
Замена фильтрующего элемента воздушного фильтра	двиг. 112,113 (кроме 991), 275, 628
При разнице свыше 120.000 км / 4 года после последней замены	
Замена фильтрующего элемента воздушного фильтра	двиг. 613 с индикацией ТО, 648
При разнице свыше 250.000 км / 15 лет после последней замены	
Заменить охлаждающую жидкость	все двигатели и 275 (низкотемпературный контур)
Каждые 2 года	
Проверка отсутствия повреждений лакокрасочного покрытия кузова	
Проверка отсутствия повреждений и коррозии шасси и несущих кузовных деталей	
Тормозная жидкость: замена	
Каждые 3 года	
Заменить охлаждающую жидкость	двиг. 275 (основной контур)
Каждые 5 лет	
Подъёмно-сдвижной люк: очистка и смазка направляющих планок и рабочих колодок	
Замена свечей зажигания	
При разнице свыше 90.000 - 110.000 км / 4 года после последней замены	двиг. 112, 113, 137, 275