

## Техническое обслуживание C-class (w203)

типы: 203.### #A/F/L/R, 203.7## #E до 036503

### Объем работ по ТО:

A	B	Выполнить	Примечания
	<input checked="" type="checkbox"/>	Проверка тормозной системы на испытательном стенде	
<b>Салон</b>			
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Звуковой сигнал, световой сигнал, аварийная световая сигнализация, указатели поворота	
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Контрольные лампы, подсветка органов управления и освещение салона	
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Наружное освещение (передние и задние световые приборы)	
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Стеклоочиститель, стеклоомыватель	
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Фароочиститель	
	<input checked="" type="checkbox"/>	Ремни безопасности и замки ремней безопасности: проверка отсутствия внешних повреждений / функц. проверка	
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Сброс сервисной индикации в комбинации приборов	
<b>Колеса, тормозные механизмы</b>			
	<input checked="" type="checkbox"/>	Проверка толщины фрикционных накладок тормозных колодок передних и задних колёс	
	<input checked="" type="checkbox"/>	Проверка толщины и состояния тормозных дисков передних и задних колёс	
	<input checked="" type="checkbox"/>	Проверка шин на отсутствие повреждений и растрескивания	
	<input checked="" type="checkbox"/>	Измерить остаточную глубину протектора в мм и записать	
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Давление в шинах откорректировать и записать	
<b>Нижняя часть автомобиля</b>			
	<input checked="" type="checkbox"/>	Контроль всех видимых деталей на отсутствие утечек и повреждений. При утечке жидкости выявить и устранить её причину	
	<input checked="" type="checkbox"/>	Проверка зазора в шаровых шарнирах переднего моста, проверка резиновых защитных чехлов	
	<input checked="" type="checkbox"/>	Проверка зазора в шаровых шарнирах передней и задней поперечных рулевых тяг, проверка резиновых защитных чехлов	
<b>Моторный отсек</b>			
	<input checked="" type="checkbox"/>	Контроль всех видимых деталей на отсутствие утечек и повреждений. При утечке жидкости выявить и устранить её причину	
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Замена масла в двигателе и масляного фильтра	
		<b>Проверка, корректировка уровня жидкостей:</b>	
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Система охлаждения двигателя	
	<input checked="" type="checkbox"/>	Система регулирования уровня кузова, система ADS	
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Тормозная система: уровень жидкости проверить, откорректировать	
	<input checked="" type="checkbox"/>	ГУР: уровень жидкости проверить, откорректировать	
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Стеклоомыватель: уровень жидкости проверить, откорректировать	
		<b>При утечке жидкости выявить и устранить её причину</b>	
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Фильтрующий элемент воздушного фильтра заменить	двиг. 612.990
	<input checked="" type="checkbox"/>	Фильтрующий элемент пылевого фильтра заменить	
	<input checked="" type="checkbox"/>	Уровень электролита в АКБ проверить, откорректировать	кроме АКБ с абсорбированным электролитом
		<b>При утечке жидкости выявить и устранить её причину</b>	
	<input checked="" type="checkbox"/>	Проверка поликлинового ремня на отсутствие износа и повреждений на видимых участках	
	<input checked="" type="checkbox"/>	Смазка, проверка подвижности и состояния шарнирных соединений привода управления двигателем	

⊗	⊗	Капот: проверка отсутствия заедания замка и предохранительного крюка	Заменить детали даже при малейшей неисправности двиг. 642, 646 с кодом (U41)
	⊗	Воду из топливного фильтра слить	
<b>Передняя/задняя часть автомобиля</b>			
	⊗	Проверка системы регулировки угла наклона фар	кроме а/м с ксенон. фарами
	⊗	Проверка, регулировка света фар	
⊗	⊗	Щётки стеклоочистителя проверить, при необходимости заменить	
<b>Багажник</b>			
⊗	⊗	Герметик для шин TIREFIT : проверить срок годности	
⊗	⊗	Давление в шине запасного колеса откорректировать и записать	
⊗	⊗	Проверка освещения багажника	

## Дополнительные работы:

Выполнить	Примечания
<b>Однократно при первом ТО</b>	
Компенсатор длины тросового привода стояночного тормоза отрегулировать	
<b>Однократно при пробеге 60.000</b>	
Раздаточная коробка: замена масла	а/м с 4-Matic
АКПП: замена масла и масляного фильтра	722.6, 722.9
<b>При каждом ТО</b>	
Панорамный подъемно-сдвижной люк: очистка и смазка направляющих	а/м 203.7 с кодом (413)
<b>При каждом ТО "В"</b>	
Воду из топливного фильтра слить	двиг. 612.990
<b>При разнице свыше 30.000 км / 2 лет после последней проверки</b>	
Выполнить смазку и функциональную проверку тягово-сцепного устройства со съёмным шаровым пальцем и автоматической блокировкой	кроме 203.018/056/076/218/265/276/718 с кодом (550)
Топливный фильтр: замена	двиг.611 с кодом (921)
<b>При разнице свыше 80.000 км после последней проверки</b>	
Состояние эластичных муфт карданного вала проверить	
<b>При разнице свыше 50.000 км / 2 года после последней замены</b>	
Фильтрующие элементы с активированным углем: замена	а/м с кодом (581)
<b>При разнице свыше 60.000 км / 4 года после последней замены</b>	
Топливный фильтр: замена	двиг.611 кроме с кодом (921) двиг.612
Фильтрующий элемент воздушного фильтра: замена	двиг.642 на а/м с окончанием VIN до F813655, A903996, R230819
<b>При разнице свыше 80.000 км / 4 года после последней проверки</b>	
Эластичные муфты: проверка состояния	
<b>При разнице свыше 80.000 км / 4 лет после последней замены</b>	
Замена топливного фильтра	двиг. 642, 646
Замена расходомера воздуха	двиг. 612.990
Замена фильтрующего элемента воздушного фильтра	двиг. 111-113, 272
<b>При разнице свыше 100.000 км / 4 лет после последней замены</b>	
Замена фильтрующего элемента воздушного фильтра	двиг. 271
<b>При разнице свыше 120.000 км / 4 года после последней замены</b>	
Топливный фильтр: замена	внешний фильтр (за пределами топливного бака)
Фильтрующий элемент воздушного фильтра: замена	двиг. 611, 612, 646
<b>При разнице свыше 250.000 км / 15 лет после последней замены</b>	
Топливный фильтр: замена	внутренний фильтр (в топливном баке)

Заменить охлаждающую жидкость

**Каждые 2 года**

Проверка отсутствия повреждений лакокрасочного покрытия кузова

Проверка отсутствия повреждений и коррозии шасси и несущих кузовных деталей

Тормозная жидкость: замена

**Каждые 5 лет**

Подъёмно-сдвижной люк: очистка и смазка направляющих планок и рабочих колодок

**Замена свечей зажигания**

При разнице свыше 70.000 - 90.000 км / 4 лет после последней замены

двиг. 271

При разнице свыше 90.000 - 110.000 км / 4 лет после последней замены

двиг. 111-113, 272