

GF54.15-P-1257-04TM	Назначение реле в блоке реле и предохранителей в багажном отделении	
---------------------	---	---


#### Назначение реле и предохранителей в блоке в багажном отделении

1 - 20 Предохранители

A-H Реле

X Направление движения

N10/2 Блок управления SAM с задним модулем реле и предохранителей



P54.15-2834-03

Реле	Обозначение
A	Реле топливного насоса (N10/2kA) кроме двигателя 156.983 (E 63 AMG)
B	Реле 2, клемма 15R (N10/2kB)
C	Резервное реле 2 (N10/2kC)
D	Реле заднего стеклоочистителя (N10/2kD)
E	Реле обогрева заднего стекла (N10/2kE)
F	Реле 1, клемма 15R (N10/2kF)
G	Реле крышки бензобака, переключение полярности 1 (N10/2kG)
H	Реле крышки бензобака, переключение полярности 2 (N10/2kH)