



GF54.15-P-1256-04TM	Назначение предохранителей блока в салоне со стороны водителя	
---------------------	---	---

Блок предохранителей в салоне

от f21 до f42 Предохранители

X Направление движения

F34 Блок предохранителей в салоне



P54.15-2415-12

Предохранитель	Зажим	Маркировка провода (защищённый провод)	Защищаемая цепь	Сила тока (А)
	30	10,0 RD	Электропитание: <ul style="list-style-type: none"> Задний блок силовых предохранителей (F33) 	150
f21	30	2,5 RDBU	<ul style="list-style-type: none"> Блок управления задней правой двери (N69/4) 	30
f22	30	2,5 RD	<ul style="list-style-type: none"> Блок управления передней правой двери (N69/2) 	30
f23	30	4,0 RDGN	На а/м с кодом (242): Сиденье переднего пассажира с электрорегулировкой и функцией памяти: <ul style="list-style-type: none"> Блок управления регулировки сиденья с функцией памяти, передний пассажир (N32/2) 	30
f24	30	2,5 RDWH	При наличии системы Keyless Go (код 889): <ul style="list-style-type: none"> Кабельный наконечник электроцепи клеммы 30, Keyless-Go (Z7/53) 	25
f25	30	2,5 RD	На а/м с системой автономного отопления (код 228): Автономный отопитель (Z67) защищен через концевую кабельную муфту: <ul style="list-style-type: none"> Отопитель STH (A6) 	25
	30	0,5 RD	На а/м с системой автономного отопления (код 228): Дополнительная защита через предохранитель переключателя автономного отопителя (Z67f1): <ul style="list-style-type: none"> Приемный блок дистанционного радиуправления автономным отопителем STH (A6/1) 	5
f26	30	0,75 RD	На а/м с кодом (819): CD-чейнджер: <ul style="list-style-type: none"> CD-чейнджер (A2/6) 	7,5
f27	30	0,75 RDWH	<ul style="list-style-type: none"> Реле клеммы 15 (K41/2) 	5
f28	30	0,75 RDYE	<ul style="list-style-type: none"> Аудиосистема (A2) 	5
		2,5 RDYE	На а/м с кодом (525) Аудиомодуль MB Audio 50 APS: <ul style="list-style-type: none"> Панель управления аудиомодуля и навигационного блока (A2/56) 	15

		2,5 RD	При наличии (кода 352): Коммуникационно-навигационная система COMAND в а/м с комплектацией для Японии (код 498): <ul style="list-style-type: none">Блок-панель управления с дисплеем системы COMAND (A40/3) На а/м с кодом (352): Коммуникационно-навигационная система COMAND: Через кабельный наконечник электроцепи клеммы 30 COMAND (Z4/22) защищается: <ul style="list-style-type: none">Блок-панель управления с дисплеем системы COMAND (A40/3)	5
		1,5 RDYE		15
f29	30	0,75 RDYE	Через кабельный наконечник электроцепи клеммы 30z (Z7/58z1) защищается: <ul style="list-style-type: none">Электронный модуль рулевой колонки (N80)Блок управления EZS (N73)	7,5
f30	30	0,75 RDYE	<ul style="list-style-type: none">Диагностический разъём (X11/4)	7,5
f31	30	0,5 RDGY	<ul style="list-style-type: none">Верхняя блок-панель управления (N72/1)	5
f32	30	2,5 RDYE	<ul style="list-style-type: none">Блок управления задн. лев. двери (N69/3)	30
f33	30	2,5 RDBK	<ul style="list-style-type: none">Блок управления передней левой двери (N69/1)	30
f34	30	4,0 BDYE	На а/м с кодом (275): Сиденье водителя, рулевая колонка и наружные зеркала с электроприводом регулировки положения и функцией памяти: <ul style="list-style-type: none">Блок управления регулировки водительского сиденья с функцией памяти (N32/1)	30
f35	30	0,5 RDBN	Действительно для а/м с кодом (494) Исполнение для США: <ul style="list-style-type: none">Блок управления системы определения массы пассажиров (WSS) (N2/13)	5
f36	30	2,5 RDYE	Действительно для а/м с кодом (873): Погрев передних сидений: <ul style="list-style-type: none">Блок управления подогрева и вентиляции сидений (N25/7)	25
f37	30	1,5 RDWH	Действительно для а/м с кодом (489) Airmatic (полуактивная пневмоподвеска): <ul style="list-style-type: none">Блок управления AIRmatic с системой ADS (N51)	15
f38	30	0,75 RDBK	На а/м с кодом (438) NECK-PRO: <ul style="list-style-type: none">Реле подголовников NECK-PRO (K41/1)	7,5
f39	30	0,75 RDVT	<ul style="list-style-type: none">Блок управления нижней блок-панели управления (N72)	5
f40	30	1,5 RDVT	Действительно для а/м с кодом (873): Погрев передних сидений: <ul style="list-style-type: none">Блок управления подогрева и вентиляции сидений (N25/7)	10
f41	30	0,5 RDWH	<ul style="list-style-type: none">Блок управления центрального интерфейса (N93)	5
f42	30	0,75 RDVT	<ul style="list-style-type: none">Блок управления ME (N3/10) Действительно для двигателей 629, 642, 646 EVO: <ul style="list-style-type: none">реле клеммы 87, двигатель (N10/1kl) Действительно для двигателя 271 с кодом (924): Двухтопливный газобензиновый двигатель: Через кабельный наконечник защищаемой электр. цепи клеммы 30 (Z4/3z1): <ul style="list-style-type: none">блока управления SAM с модулем реле и предохранителей со стороны водителя (N10/1)Блок управления CNG (N118/2)	7,5
		1,5 RDVT		