


Модуль предохранителей и реле со стороны водителя

от f43 до f67 Предохранители

от I до S Реле
X Направление движения

N10/1 Блок управления SAM с блоком реле и предохранителей (со стороны водителя)

i Реле S (реле AIRMATIC (K67)) прикреплено только к блоку управления SAM с модулем предохранителей и реле со стороны водителя.



P54.15-2832-05

Реле	Обозначение
i	реле клеммы 87, двигатель (N10/1kl)
K	Реле электр. цепи клеммы 87 ходовой части (N10/1kK)
L	реле стартера (N10/1kL)
M	—
N	Реле клеммы 15 (N10/1kN)
O	Реле звуковых сигналов (N10/1kO)
P	Реле клеммы 15R (N10/1kP)
R	Реле воздушного насоса (N10/1kR) кроме двигателя 156.983 (E 63 AMG) или Вентилятор масляного радиатора (N10/1kR) только для двигателя 156.983 (E 63 AMG)
S	Реле AIRMATIC (K67) только при коде (489): AIRMATIC (полуактивная пневмоподвеска)