



GF54.15-P-1256-25LE	Расположение предохранителей блока силовых предохранителей моторного отсека	
---------------------	---	---

Блок силовых предохранителей моторного отсека

F32/3 Блок силовых предохранителей в моторном отсеке

X Направление движения



P54.15-3193-11

Предохранитель	Зажим	Маркировка провода (защищенный провод)	Защищаемая цепь	Сила тока (А)
f2	30	50,0 BK	<ul style="list-style-type: none"> Генератор (G2) 	400
f3	30	10,0 RD	<p>На типе 221 с двигателем 629, 642:</p> <ul style="list-style-type: none"> Конец времени накаливания свечи (N14/3) <p>На типе 221.003/026/057/073/074/083/082/094/103/126/157/173/174/182/183/194,</p> <p>для типа 221.054/056/080/084/086/087/154/156/180/184/186/187 с 1.6.09</p> <p>для типа 221.070/170 с 1.6.09 до 31.8.10 без кода (487): система активного контроля уровня кузова (ABC),</p> <p>для типа 221.070/170 с 1.9.10,</p> <p>для типа 221.071/171 с 1.6.09 кроме кода (487): система активного контроля уровня кузова (ABC), для типа 216.373/374394:</p> <ul style="list-style-type: none"> Электрогидравлический усилитель рулевого управления (A91/1) 	150
f4	30	35,0 RD	<ul style="list-style-type: none"> Блок силовых предохранителей салона F32/4 	без предохранителя
f5	30	12,0 RD	<ul style="list-style-type: none"> Всасывающий электровентилятор двигателя и кондиционера с интегрированным регулятором (M4/7) 	100
f6	30	16,0 RD	<ul style="list-style-type: none"> Передний блок управления SAM с модулем предохранителей и реле (N10/1) 	150
f7	30	4,0 RD	<p>Не для типа 221.095/195:</p> <ul style="list-style-type: none"> Блок управления ESP (N47-5) <p>На типе 221.095/195:</p> <ul style="list-style-type: none"> Блок управления системы рекуперации энергии торможения (N30/6) 	40
f8	30	2,5 RDBK	<p>Не для типа 221.095/195:</p> <ul style="list-style-type: none"> Блок управления ESP (N47-5) <p>На типе 221.095/195:</p> <ul style="list-style-type: none"> Блок управления системы рекуперации энергии торможения (N30/6) 	25
f9	30	2,5 RD	<ul style="list-style-type: none"> Передний блок управления SAM с модулем предохранителей и реле (N10/1) 	25
f10	30	—	<ul style="list-style-type: none"> Резерв 	—