



GF54.15-P-1257-03LE	Назначение реле в левом блоке реле и предохранителей в моторном отсеке	
---------------------	--	---

N10/1 Блок управления SAM с модулем реле и предохранителей (передний)

X Направление движения



P54.15-2760-05

Гнездо	Обозначение
A	Реле воздушного насоса (N10/1kA)
B	Реле компрессора воздушной подвески (N10/1kB)
C	реле клеммы 87, двигатель (N10/1kC)
D	Реле клеммы 15 (N10/1kD)
E	Реле электр. цепи клеммы 87 ходовой части (N10/1kE)
F	Реле звуковых сигналов (N10/1kF)
G	Реле клеммы 15R (N10/1kG)
H	Реле эл. цепи клеммы 50, стартер (N10/1kH)
J	Реле эл. цепи клеммы 15, стартер (N10/1kJ)
K	Реле подогрева щёток стеклоочистителя (N10/1kK)