



GF54.15-P-1256-26LE	Расположение предохранителей блока силовых предохранителей внутри салона	
---------------------	--	---

F32/4 Блок силовых предохранителей в салоне

F32/4k2 Реле отключения тока покоя

X Направление движения



P54.15-3194-11

Предохранитель	Зажим	Маркировка провода (защищённый провод)	Защищаемая цепь	Сила тока (А)
f3	30	16,0 RD	<ul style="list-style-type: none"> Блок управления SAM с модулем предохранителей и реле в задней части салона (N10/2) 	150
f4	30	16,0 RD	<p>На а/м с кодом (B03): функция автоматического пуска-остановки двигателя (ECO):</p> <ul style="list-style-type: none"> Реле функции ECO Start-Stopp (K98) <p>На типе 221.095/195:</p> <ul style="list-style-type: none"> Блок управления преобразователя постоянного напряжения (N83/1) <p>На а/м с кодом (Z17): обогреваемое ветровое стекло</p> <ul style="list-style-type: none"> Блок управления обогревом ветрового стекла (N61) 	150
f5	30	6,0 RD 4,0 RD	<p>На типе 221 с кодом (965): электроподготовка прокатного а/м:</p> <ul style="list-style-type: none"> Многофункциональный блок управления спецавтомобиля (MSS) (N26/9) <p>На типе 221.095/195:</p> <p>С помощью реле вакуумного насоса (+) (K109) и реле вакуумного насоса (-) (K109/1) блокируются:</p> <ul style="list-style-type: none"> вакуумный насос (M56) 	125 40
f6	30	10,0 RD	<ul style="list-style-type: none"> Правый блок предохранителей в передней панели (F1/6) 	80
f7	30	16,0 RD	<p>Действительно для типа 221 с двигателем 629, 642, 651:</p> <ul style="list-style-type: none"> Дополнительный подогреватель PTC (R22/3) <p>На типе 221 с кодом (965): электроподготовка прокатного а/м:</p> <ul style="list-style-type: none"> Многофункциональный блок управления спецавтомобиля (MSS) (N26/9) 	150
f8	30g	10,0 RDWH	<ul style="list-style-type: none"> Передний блок управления SAM с модулем предохранителей и реле (N10/1) 	80
f9	30g	10,0 RDWH	<ul style="list-style-type: none"> Левый блок предохранителей в передней панели (F1/7) 	80
f10	30g	16,0 RDWH	<ul style="list-style-type: none"> Блок управления SAM с модулем предохранителей и реле в задней части салона (N10/2) 	150