


ТИП 216.3, 221.0 /1 с модельного года. 2009

/ года модиф. 08

Расположение в моторном отсеке
изображено на типе 221.022

F32/3 Блок силовых предохранителей
в моторном отсеке

N10/1 Блок управления SAM с
передним блоком реле и
предохранителей



P54.15-3145-06


Расположение в моторном отсеке
изображено на типе 221.095

F32/3 Блок силовых
предохранителей в моторном
отсеке


K109 Реле вакуумного насоса (+)

K109/1 Реле вакуумного насоса (-)

N10/1 Блок управления SAM с
передним блоком реле и
предохранителей



P54.15-3298-06



P54.15-3299-09


**Расположение в салоне а/м
изображено на типе 221.0**

F1/6 Блок предохранителей,
передняя панель справа
F1/7 Блок предохранителей,
передняя панель слева

F32/4 Блок силовых предохранителей
в салоне
F38 Предохранитель аварийной АКБ

N10/2 Блок управления SAM с блоком
реле и предохранителей в
задней части салона

i Предохранитель аварийной АКБ служит защитой цепи между дополнительной батареей (G1/7), блоком управления EZS (N73) и передним блоком управления SAM. Величина предохранителя составляет 5 ампер.



P54.15-3375-08

**Расположение в модуле запасного
колеса,
тип 221 с двигателем 642.8**

F37 Блок предохранителей
системы AdBlue®

	Назначение предохранителей в правом блоке предохранителей в передней панели	F1/6	GF54.15-P-1256-12LE
	Назначение предохранителей в левом блоке предохранителей в передней панели	F1/7	GF54.15-P-1256-13LE
	Назначение предохранителей блока силовых предохранителей моторного отсека	F32/3	GF54.15-P-1256-25LE
	Назначение предохранителей блока силовых предохранителей внутри салона	F32/4	GF54.15-P-1256-26LE

	Назначение предохранителей в блоке предохранителей в багажнике	F37 На типе 221 с двигателем 642.8	GF54.15-P-1256-05LE
	Назначение предохранителей в левом блоке реле и предохранителей в моторном отсеке	N10/1	GF54.15-P-1256-03LE
	Назначение реле в левом блоке реле и предохранителей в моторном отсеке	N10/1	GF54.15-P-1257-03LE
	Назначение предохранителей в блоке реле и предохранителей в багажном отделении	N10/2	GF54.15-P-1256-06LE
	Назначение реле в блоке реле и предохранителей в багажнике	N10/2	GF54.15-P-1257-04LE