



GF54.15-P-1257-08GM	Назначение реле в блоке предохранителей и реле в багажном отделении	
---------------------	---	---

F4 Блок предохранителей и реле в багажном отделении



P54.15-3151-03

Реле	Обозначение
K	<ul style="list-style-type: none"> Реле эл.цепи клеммы 15R розетки (с задержкой выключения) (F4kK) (электропитание системы электрической регулировки сидений)
L	Действительно при наличии тягово-сцепного устройства с кодом 550: <ul style="list-style-type: none"> Реле клеммы 30X прицепа (F4kL)
M	<ul style="list-style-type: none"> Реле подогрева стекла двери багажного отделения (F4kM)
N	<ul style="list-style-type: none"> Реле эл. цепи клеммы 15 (F4kN)
O	<ul style="list-style-type: none"> Реле топливного насоса (F4kO)
P	<ul style="list-style-type: none"> Реле заднего стеклоочистителя (F4kP)
R	<ul style="list-style-type: none"> Реле клеммы 15R (F4kR)
S	<ul style="list-style-type: none"> Резерв 1 (реле с переключающим контактом) (F4kS) (электропитание передней розетки)
T	<ul style="list-style-type: none"> Резерв 2 (реле с замыкающим контактом) (F4kT) (электропитание розеток в центре и сзади)
U	Действительно при наличии тягово-сцепного устройства с кодом 550: <ul style="list-style-type: none"> Реле эл. цепи клеммы 30 (прицеп) (F4kU)
V	<ul style="list-style-type: none"> Реле резерва 2 (F4kV)