



GF54.15-P-1256-16GM	Назначение предохранителей в блоке предохранителей в передней панели	
---------------------	--	---

F3 Блок предохранителей в передней панели



P54.15-2730-04

Предохранитель	Зажим	Маркировка провода (защищённый провод)	Защищаемая цепь	Сила тока (А)
10	30	1,0 RD	На а/м с кодом (581): Система автомат. климат-контроля повышенной комфортности: ● Электронный регулятор вентилятора усилителя (N29/2)	10
11	30	0,5 RDWH	● Комбинация приборов (A1)	5
12	30	1,5 RDBK	На а/м без кода (581): Система автомат. климат-контроля повышенной комфортности: ● Блок-панель управления KLA (N22) На а/м с кодом (581): Система автомат. климат-контроля повышенной комфортности: ● Блок-панель управления KLA (N22/7)	15
13	30	0,5 RDBU	● Электронный модуль рулевой колонки (N80) ● Верхняя блок-панель управления (N72/1)	5
14	30	0,75 RDWH	● Блок управления EZS (N73)	7,5
15	30	0,5 RDBK 0,5 RDBK	На а/м с кодом (245): электронный компас: ● Электронный компас (B26) На а/м с кодом (518): мультимедийный интерфейс: ● Блок управления мультимедийным интерфейсом (N125/1)	5
16	—	—	● Резерв	—
17	—	—	● Резерв	—
18	—	—	● Резерв	—