



GF54.15-P-1257-02GM	Назначение реле в правом блоке реле и предохранителей в моторном отсеке	
---------------------	---	---

F58 Блок предохранителей и реле моторного отсека



P54.15-2728-03

Реле	Обозначение
A	● Реле режима работы стеклоочистителя 1/2 (F58kA)
B	● Реле вкл/выкл стеклоочистителя (F58kB)
C	● Реле циркуляционного насоса охлаждающей жидкости (F58kC)
D	● Реле эл.цепи клеммы 87, двигатель (F58kD)
E	Действительно для двигателя 156, 272, 273: ● Реле воздушного насоса (F58kE)
F	● Реле звукового сигнала (F58kF)
G	Действительно на типе 164.1 с кодом (489): Airmatic (пневматическая подвеска с регулировкой уровня и системой адаптивной амортизации ADS), тип 164.8: ● Реле компрессора воздушной подвески (F58kG)
H	● Реле клеммы 15 (F58kH)
I	● Реле стартера (F58kI)