


ТИП 164.1 начиная с модельного года 2009

/год модиф. 08 MOPF

ТИП 164.8 начиная с модельного года 2009

/ рестайл. года 08



P54.15-3268-09

Показано на типе 164.1

| | | | | | |
|-----------|---|------------|---|------------|--|
| <i>F3</i> | <i>Блок предохранителей в передней панели</i> | <i>F32</i> | <i>Блок входных предохранителей, передний</i> | <i>F37</i> | <i>Блок предохранителей AdBlue® (для двигателя 642.820 с 1.7.09)</i> |
| <i>F4</i> | <i>Блок предохранителей и реле в багажном отделении</i> | <i>F33</i> | <i>Блок входных предохранителей в отсеке аккумуляторной батареи</i> | <i>F58</i> | <i>Блок предохранителей и реле моторного отсека</i> |

i Предохранитель преобразователя DC/DC (F41) (для типа 164.195) установлен в проводе от переднего блока силовых предохранителей к блоку управления преобразователя DC/DC (N83/1).

Указания/назначение контактов:
 – кл.: 30
 – Обозначение провода: 35,0 RD
 – защищаемая функция: блок управления преобразователя DC/DC
 – защита бортовой сети, ампер: 300 А

| | | | |
|--|--|-------------------------------|---------------------|
| | Назначение предохранителей в блоке предохранителей в передней панели | | GF54.15-P-1256-16GM |
| | Назначение предохранителей в блоке предохранителей и реле в багажном отделении | | GF54.15-P-1256-14GM |
| | Назначение реле в блоке предохранителей и реле в багажном отделении | | GF54.15-P-1257-08GM |
| | Назначение предохранителей в переднем блоке предохранителей | | GF54.15-P-1256-07GM |
| | Назначение предохранителей в блоке предохранителей отсека АКБ | | GF54.15-P-1256-15GM |
| | Назначение предохранителей в блоке предохранителей в багажнике | На двигателе 642.820 с 1.7.09 | GF54.15-P-1256-05GM |
| | Назначение предохранителей в правом блоке реле и предохранителей в моторном отсеке | | GF54.15-P-1256-02GM |
| | Назначение реле в правом блоке реле и предохранителей в моторном отсеке | | GF54.15-P-1257-02GM |